# Information til kloakmesteren

Installation - drift og vedligeholdelses manualen kan findes på medlemssiden på uws.dk.



# Indstillingsskema

Denne oversigt omhandler Ø 315 og Ø 425 - 110 mm brønde.

| Brøndfabrikat | Brøndstørrelse | | Indstilling af endestop | | Indstilling af håndtag | Pakningstype nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Afløbsrør | Opføringsrør | Indløb | Udløb | Position | Indløb | Udløb |
| Wavin | Ø 110 | Ø 315 | 13,5 | 4,5 | 0+4 | I | II |
| Uponor | Ø 110 | Ø 315 | 12 | 3 | 3+7 | I | II |
| Pipe life | Ø 110 | Ø 315 | 14 | 4,5 | 1+5 | II | I |
| Kaczmarek | Ø 110 | Ø 315 | 10,3 | 1,3 | 2+6 | II | I |
| Wavin | Ø 110 | Ø 425 | 13,5 | 4,5 | 0+4 | II | I |
| Uponor | Ø 110 | Ø 425 | 12 | 3 | 3+7 | I | II |
| Pipe life | Ø 110 | Ø 425 | 14 | 4,5 | 1+5 | I | 0 |
| Kaczmarek | Ø 110 | Ø 425 | 10,3 | 1,3 | 2+6 | II | I |

| Brøndtype<br>med 2 tilløb<br>Højre &venstre | Brøndstørrelse<br>Afløbsrør | <br>Opføringsrør | Indstilling af endestop<br>Indløb | <br>Udløb | Indstilling af håndtag<br>Position | Pakningstype nr.<br>Indløb | <br>Udløb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipelife | Ø 110 | Ø 315 | 13 | 3,5 | 3/7 | I | II |



S.no. 21-0020-V1.7